

**Istruzioni modulo Radio G2-RF-SWMBUS**

---



## Specifiche

**Alimentazione:** 3,6V

**Intervallo di trasmissione:** 120 secondi, Lun – Ven, 8 - 17

**Frequenza di trasmissione:** 868MHz

**Fornitore:** GTM

**Numero Seriale Dispositivo:** Vedi parte inferiore del dispositivo

## Installazione

Al fine di avere una trasmissione il più efficiente possibile, si consiglia di installare il modulo Radio in posizione orizzontale con l'antenna perpendicolare al piano. (Vedi Fig. 1)



*Fig. 1*

**Istruzioni modulo Radio G2-RF-SWMBUS****Attivazione e funzionamento**

Il modulo Wireless MBus viene fornito spento.

Per accenderlo posizionare un magnete sul coperchio dal lato più distante dall'antenna per almeno 6 secondi (Vedi Fig.2).

Al momento dell'accensione è possibile vedere lampeggiare i led verde e rosso attraverso il coperchio.

Il modulo esegue una trasmissione delle informazioni ogni 2 minuti scandita dall'accensione del led verde.

*Se non viene attivato con il magnete il modulo si attiverà automaticamente dopo 5 impulsi del contatto in ingresso.*



Fig.2

Istruzioni proprietà della



LoRa  
Alliance  
Member

